

MOUSE

The Pointing Device that
Points to Success

User's Manual

Benutzerhandbuch

Manuel de l'Utilisateur

使用手冊

© Ultima Electronics Corp. All rights reserved.
All trademarks are the properties of their
respective owners.

FCC Requirements

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna

- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



How to Install Your Mouse

You **MUST** turn off your computer before connecting or disconnecting your mouse.

For a serial mouse: Directly plug the mouse to a 9-pin serial port on your computer, or indirectly to a 25-pin serial port through a 9-to-25 pin serial adapter.

For a PS/2 mouse: Plug the mouse connector to a 6-pin mouse port on your computer.



SOFTWARE

Installing Mouse Software

You can install mouse software for both Windows and DOS in one step.

*Insert the backup copy of the software diskette into drive A or B. Start Windows and enter the Program Manager. Choose "Run" from the File menu. The Run dialog box appears. In the Command Line edit box, type **A:\setup or B:\setup**. Follow the on-line instructions to proceed.*

However, if you only need the mouse software for DOS, then at the DOS prompt type:


A:\install or B:\install

The DOS version Mouse Control Center appears.



Using Mouse Control Center for Windows

You can use "Mouse Control Center" for parameters setting. Enter Program Manager, open the Windows Control Panel and double click the Artec Mouse icon, the "Mouse Control Center" dialog box appears.



Acceleration

With the Acceleration option, you can accelerate the cursor as you move your mouse. Four options are provided: Slow, Moderate, Fast, and Off.

Double Click Speed

This option determines how fast your software recognizes a double click. You can double click the Test box to test the speed.

Sensitivity

Sensitivity is the ratio of actual mouse movement to cursor movement. You can use this option to set how fast or slow the cursor moves on the screen as you move your mouse.

Button Assignments

This feature allows you to assign the commonly performed Windows operations to the right and/or the middle mouse button(s).

Swap Right / Left Handed

You can use this option to activate either the right hand or the left hand mode. If the check box is cleared, the default setting- right hand mode will be activated.

2 Key / 3 Key (for 3 key mouse only)

Clicking on this button toggles between two-button and three-button mouse mode. A rough mouse diagram to the right of this button shows whether 2 Key or 3 Key mode is selected.

Reset

Clicking the Reset button returns all the current settings to their defaults (see list below).

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Acceleration</i> | <i>:Off</i> |
| <i>Double Click Speed</i> | <i>:Medium</i> |
| <i>Sensitivity</i> | <i>:Medium</i> |
| <i>Button Assignments</i> | <i>:Non-defined</i> |
| <i>Swap Right/Left Handed</i> | <i>:Right handed</i> <i>(when box cleared)</i> |
| <i>2 Key / 3 Key</i> | <i>:2 Key</i> |

Help

Clicking on the Help button calls up the on-line help which provides brief descriptions on the features, functions, and dialog boxes of the mouse.



Using Mouse Control Center for MS-DOS

To run the Mouse Control Center for DOS, reboot your computer. The following dialog box appears:

[illegible]

Mouse Mode: Check MS Mode if you want to use a 2-button mouse, check PC Mode for a 3-button mouse.

Color: This item determines the color of the cursor.

Other items are either self-explanatory or already explained on the previous pages.



Installation Ihrer Maus

Sie **MÜSSEN** Ihren Computer ausschalten, bevor Sie Ihre Maus anschließen/abtrennen.

Eine serielle Maus: Direkt-oder Indirektanschluß an der 9-pol. bzw. 25-pol. (mit Adapter) seriellen Schnittstelle Ihres Computers.

Eine PS/2-Maus: Anschluß des Maussteckers an den 6-pol. Mausanschluß Ihres Computers.



SOFTWARE

Maus-Software installieren

Installieren Sie die Maus-Software für Windows und DOS in einem Schritt.

Legen Sie die Sicherheitskopie der Softwarediskette in das Laufwerk A oder B. Starten Sie Windows und gehen Sie zum Programm-Manager. Aus dem Menü Datei wählen Sie "Ausführen". Sie erhalten das Dialogfeld Ausführen. Geben Sie im Feld Befehlszeile A:\setup oder B:\setup ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Benötigen Sie nur die Maus-Software für DOS, geben Sie beim DOS-Prompt folgendes ein:

A:\install

oder

B:\install

Das Mouse Control Center für DOS erscheint.



Mouse Control Center für Windows benutzen

Systemsteuerung (Programm-Manager) wählen und Symbol Artec Mouse doppelt anklicken. Das Dia-logfeld "Mouse Control Center" erscheint.

Beziehen Sie sich auf die Abbildung auf Seite 4.

Acceleration

Bestimmt die Cursorbeschleunigung anhand vier Optionen: Slow (*Langsam*), Moderate (*Mittel*), Fast (*Schnell*) und Off (*Aus*).

Double Click Speed

Legt fest, wie schnell Ihre Software einen Doppel-klick erkennt. Prüfen Sie dies im Feld Test.

Sensitivity

Bestimmen Sie, wie langsam (*Slow*) oder schnell (*Fast*) sich der Cursor auf dem Bildschirm bewegt.

Button Assignments

Belegen Sie die mittlere und rechte Maustaste (*Middle/Right*) mit häufig benutzen Operationen.

Swap Right / Left Handed

Aktiviert Rechts- oder Linkshändigkeit. Ist das Kästchen unmarkiert, gilt Rechtshändigkeit .

2 Key / 3 Key (nur für 3-Tasten-Maus)

Wählt einen 2- oder 3-Tastenmodus an. Das Diagramm (rechts) zeigt den angewählten Modus.

Reset

Richtet folgende Standardeinstellungen wieder ein:

| | |
|--------------------------------|---|
| Acceleration | :Off (Aus) |
| Double Click Speed | :Mittel |
| Sensitivity | :Mittel |
| Button Assignments | :Nicht definiert |
| Sweap Right/Left Handed | :Rechtshändigkeit (unmarkiert) |
| 2 Key / 3 Key | 2 Tasten |

Help

Ruft die Online-Hilfe mit Erklärungen für Merkmale, Funktionen und Dialogfelder der Maus auf.



Mouse Control Center für MS-DOS benutzen

Führen Sie einen Systemneustart aus.

Beziehen Sie sich auf Abbildung auf Seite 7.

Mouse Mode: Wählen Sie "MS Mode" für eine 2-Tasten-Maus und "PC Mode" für 3 Tasten-Maus.

Color: Legt die Cursorfarbe fest.

Die anderen Punkte sind eindeutig oder wurden schon zuvor erklärt.



Installation de votre Souris

Mettre hors tension votre ordinateur avant toute opération de branchements

Souris Série: Branchez directement votre souris au port série 9 broches de votre ordinateur ou à un connecteur convertisseur port série de 25 broches à 9 broches.

Souris PS/2: Branchez la souris au port 6 broches de votre ordinateur.



SOFTWARE

Installation du Logiciel de la Souris

Installer le logiciel pour Windows et Dos en une seule fois.

Placez votre copie de sauvegarde dans un de vos lecteurs A ou B. Lancez Windows et allez dans le Gestionnaire de Programmes. Choisissez "exécuter" à partir du menu fichier. La boîte à dialogue "exécuter" apparaît. Sur la ligne de commande tapez :

A:\install ou B:\install

Le panneau de contrôle apparaît.



Utilisation du Panneau de Contrôle pour Windows

Entrez dans Gestionnaire de Programmes, ouvrez le panneau de contrôle et cliquez deux fois sur l'icône Artec. (référez-vous à la figure en page 4)

Acceleration

Quatre options sont proposées : lente, moyenne, rapide et arrêt.

Double Click Speed

Vitesse à laquelle votre logiciel reconnaît le double clic. Utilisez le test pour vérifier.

Sensitivity

Vitesse du mouvement de la souris par rapport au curseur à l'écran.

Button Assignments

Vous pouvez à partir de cette option définir le rôle de chaque bouton de votre souris.

Swap Right / Left Handed

Pour activer l'option, gaucher ou droitier Si la boîte est vide, la configuration par défaut "droitier" sera activée.

2 Key / 3 Key (Souris à 3 boutons seulement)

Sélectionnez le mode bouton 2. ou 3 Le diagramme montre le mode sélectionné.

2 Key / 3 Key (Souris à 3 boutons seulement)

Sélectionnez le mode bouton 2. ou 3 Le diagramme montre le mode sélectionné.

Reset

Mise à zéro (défaut):

| | |
|--------------------------------|--|
| Acceleration | :Off (A) |
| Double Click Speed | :Moyen |
| Sensitivity | :Moyen |
| Button Assignments | :Non Défini |
| Sweap Right/Left Handed | :Main Droite (rien dans la boîte) |
| 2 Key / 3 Key | 2 boutons |

Help

Aide Online : description des caractéristiques, fonctions et des boîtes à dialogue de la souris.



Centre De Contrôle de la Souris pour MS-DOS

Réinitialisez votre ordinateur. Référez-vous à la page 7.

Mouse Mode: Mode MS-DOS 2 boutons, mode PC 3 boutons.

Color: Ceci détermine la couleur de votre curseur.

Les autres points sont clairs ou expliqués précédemment.



如何安裝滑鼠

在安裝或拆卸滑鼠之前，請務必關掉電腦及週邊設備的電源。

序列滑鼠：可直接將滑鼠的接頭插入電腦背面 9 針的序列埠上，若您電腦上的序列埠為 25 針的，則需利用 9-25 針轉接頭插上。

PS/2 滑鼠：將滑鼠的接頭直接插入電腦背面 6 針的滑鼠埠。



如何安裝軟體

SOFTWARE

一個步驟即可同時安裝 Windows 及 Dos 版之滑鼠軟體程式。

將滑鼠軟體磁片放入 A 或 B 磁碟機內，進入 Windows 內之程式管理員。選擇“檔案”之下的“執行”，鍵入 **A:\Setup** 或 **B:\Setup**。然後根據螢幕上的指令完成安裝程序。

但是，若您只在 DOS 環境下使用滑鼠，則不需進入 WINDOWS 環境，只需鍵入 **A:\install** 或 **B:\install** 即可。此時 DOS 版的使用者介面“Mouse Control Center”會出現在螢幕上。



使用 Windows 版之 “Mouse Control Center”

您可利用“Mouse Control Center”來設定滑鼠的各個參數值。打開 Windwos 的控制台，在 Artec 滑鼠上點兩下(雙擊)，“Mouse Control Center”的對話框就會出現。(請參看第四頁)

加速(Acceleration)

您可利用此功能加速滑鼠的移動。

雙擊速度(Double Click Speed)

此設定值決定滑鼠軟體辨識雙擊的速度。您可利用“Test”來測試速度的快慢。

靈敏度(Sensitivity)

靈敏度是指游標在螢幕上的移動速度與滑鼠實際移動速度的比率。比率越高則滑鼠越靈敏。

功能鍵之設定(Button Assignments)

您可以將一些常用的功能設定到右鍵。若您使用的為 3 鍵滑鼠，也可將功能設定到中間鍵。

左右手操作模式(Swap Right/Left Handed)

可依使用者為左撇子或右撇子而自由切換。

2 鍵/3 鍵滑鼠模式(2 Key/3 Key)(僅限 3 鍵滑鼠)

您可按此按鈕在 2 鍵與 3 鍵之間切換。因此 3 鍵的滑鼠也可被設定成 2 鍵的滑鼠來使用。

重置(Reset)

按此“重置”按鈕可將目前所有的參數值回復到它們的預設值(如下所列)：

| | |
|-----------|--------------|
| 加速 | ：無 |
| 雙擊速度 | ：中 |
| 靈敏度 | ：中 |
| 功能鍵設定 | ：無 |
| 左右手操作模式 | ：右手(當選擇框空白時) |
| 2 鍵/3 鍵模式 | ：2 鍵 |

說明(Help)

按下此鈕可叫出線上說明，此說明提供有關滑鼠的特性，功能及對話框等資訊。



使用 DOS 版

“Mouse Control Center”

要使用 DOS 版“Mouse Control Center”您只需重新開機即可。螢幕上會出現如第 7 頁所示之對話框。

滑鼠模式(Mouse Mode)：若您使用的是 2 鍵滑鼠，則選擇 MS Mode，若用 3 鍵滑鼠，則選 PC Mode。

顏色(Color)：決定游標之顏色。

其他未說明之項目，如加速、靈敏度
.....等，請參考 Windows 版使用方式。